




**CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S**

Número da peça:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S
Fabricante / Marca:	Schurter
Descrição do Produto	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Folhas de dados:	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S.pdf</a>
Status de RoHs	 Sem chumbo / acordo com RoHS
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

**Especificações do CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S**

NÚMERO DA PEÇA	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S
FABRICANTE	Schurter
DESCRIÇÃO	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / acordo com RoHS
FICHA DE DADOS	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S.pdf</a>
REGIME DE TENSÃO - DC	60V
REGIME DE TENSÃO - AC	42V
DIGITAR	Capacitive, Illuminated
ESTILO DE ACABAMENTO	Wire Leads
FUNÇÃO DE COMUTAÇÃO	Off-On
SÉRIE	CPS
DO RECORTE DO PAINEL DIMENSÕES	Circular - 19.10mm Dia
EMBALAGEM	Bulk
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C ~ 60°C
TIPO DE MONTAGEM	Panel Mount, Front
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
VIDA MECÂNICA	-
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTEÇÃO DE ENTRADA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUMINAÇÃO TENSÃO (NOMINAL)	5 ~ 28 VDC
ILUMINAÇÃO TIPO, COR	LED, Red
CARACTERÍSTICAS	ON/OFF Symbol
VIDA ELÉTRICA	-
DESCRIÇÃO DETALHADA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
POTÊNCIA NOMINAL	100mA (AC/DC)
COLOR - ATUADOR / CAP	Silver
O CIRCUITO	SPST
TIPO DE ATUADOR	Round, Button, Flush

**Tags relacionadas**

<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Distribuidor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Fornecedor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>
<a href="#">Preço CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Imagens de CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Imagem CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>
<a href="#">Folha de dados do CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S PDF</a>	<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S Download da Folha de Dados</a>	<a href="#">Folha de dados do CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>
<a href="#">Estoque CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Comprar CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Comprar Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Fornecedor Schurter</a>	<a href="#">Distribuidor Schurter</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	<a href="#">Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1071-S</a>	

**produtos relacionados**

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1072-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1068-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1066-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1067-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1070-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1076-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1069-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1074-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1075-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1065-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1077-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORDVAR-W1073-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descrição: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Em estoque: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>